

03

Requisito para conectar o sensor ultrassônico ao Raspberry Pi

Para conectar o sensor ultrassônico ao Raspberry Pi, é preciso:

Selecionar uma alternativa

- A Utilizar um circuito (divisor de tensão).
- B Utilizar um único resistor de 1k.
- C Conectá-lo diretamente ao Raspberry Pi no pino físico 2 (5V).
- D Conectá-lo diretamente com o Raspberry PI.