

 02

Conexões do laser

O **laser** é um recurso interessante para ser adicionado aos nossos projetos. No **LaserCat**, ele foi configurado da seguinte forma:

Selecione uma alternativa

A Conectado ao **GND** e ao **3.3V**

B Conectado ao **GND** e ao **5V**

C Conectado ao **GND** e a um pino **GPIO**

D Conectado ao **VIN** e ao **GND**