

## Credenciais de acesso

Durante o processo de instalação do Alexa no Raspberry Pi, é necessário configurar as credenciais para acesso ao serviço AVS. No *Security Profile*, essas informações referem-se ao:

Selecione uma alternativa

**A**     *Security Profile ID* e *Client Secret*

**B**     *Client ID* e *Client Secret*

**C**     *Security Profile ID* e *Password*

**D**     *Username* e *Password*