

 06

Configuração do MQTT em modo bridge

Na parte relativa ao *Home Assistant*, para configurarmos o MQTT em modo *bridge*, precisamos:

Selezione uma alternativa

- A** Basta acrescentar as configurações da *bridge* em `/share/mosquitto`.
- B** Basta acrescentar as configurações da *bridge* nas opções do MQTT (configuração via web).
- C** Configurar no MQTT a propriedade `active` com o valor `true`, e colocar as configurações da *bridge* em `/share/mosquitto`.
- D** Configurar no MQTT a propriedade `active` com o valor `true`, e colocar as configurações da *bridge* em `/config`.