

Desligando as mensagens

Para desligarmos as mensagens do sistema referente ao GPIO, devemos incluir em nosso programa a seguinte linha:

Selecione uma alternativa

A `GPIO.setwarnings(False)`

B `GPIO.setmessages(False)`

C `GPIO.warnings(False)`

D `GPIO.messages(False)`