

Python: Declarando numeração

A seguinte linha:

```
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
```

Dentro do nosso programa em Python serve para:

Selezione uma alternativa

- A** Configurar o GPIO para utilizar a numeração dos GPIOs como referência.
- B** Reinicializar o GPIO e configurar todas as portas como `LOW`.
- C** Configurar a biblioteca GPIO para utilizar a numeração do GPIO.
- D** Configurar o GPIO para utilizar a numeração do pinos como referência.