

 07

## Interagir com o GPIO através do pigs

Através da ferramenta `pigs`, é possível interagir diretamente com o GPIO. Sendo assim, se for necessário ler o status do **GPIO17**, devemos utilizar a seguinte sintaxe:

*Selecione uma alternativa*

**A**    `pigs numero_do_GPIO`

**B**    `pigs r numero_do_GPIO`

**C**    `pigs numero_do_PINO`

**D**    `pigs r numero_do_PINO`