

08

Porta segura de conexão MQTT

Para utilizar o MQTT de forma segura, é necessário configurar a conexão do cliente (NodeMCU) através da seguinte porta TCP:

Selecione uma alternativa

A 1883

B 8883

C 80

D 443