

 03

Alimentação o Módulo Ponte H L298N

Como deve ser alimentado o Módulo Ponte H L298N?

Selecione uma alternativa

- A Utilizando baterias que totalizem 9V.
- B Não precisa de alimentação externa, pois o mesmo pode ser alimentado pelo próprio Raspberry Pi.
- C Deve ser alimentado externamente, observando as características dos motores.
- D Utilizando baterias que totalizem 12V.