

Habilitando o protocolo SPI

Por padrão, alguns recursos não estão habilitados no Raspberry Pi. Uma forma rápida de configurar vários itens do Raspberry Pi dentro de uma mesma ferramenta é:

Selecione uma alternativa

- A** Utilizar o **raspi-config**
- B** Utilizar diretamente o script do serviço (por exemplo: **/etc/initd.d/ssh start**)
- C** Utilizar o comando `service`