

 07

## Autenticação no Adafruit IO

Para que seja feita a autenticação do cliente no *broker io.adafruit.com* , é necessário configurar os seguintes dados no NodeMCU:

*Selezione uma alternativa*

**A** *AIO USERNAME e AIO PASSWORD*

**B** Somente *AIO KEY*

**C** *AIO USERNAME e AIO KEY*

**D** *AIO USERNAME, AIO PASSWORD e AIO KEY*