

Programação do SERIAL

O **Sonoff** possui uma interface de programação serial. Para programá-lo, é necessário:

Selecione 2 alternativas

A Cabo serial

B Um FTDI

C Cabo USB