

## Reiniciando ou desligando

### Transcrição

O Raspberry PI não tem botão *on/off*, então como reinicializar ou desligar o sistema? Através do terminal. Para reiniciar, o seguinte comando pode ser utilizado:

```
sudo reboot
```

E para desligar, uma das maneiras é:

```
sudo poweroff
```

Após terminado todo o processo de desligamento, a fonte de alimentação pode ser retirada.

É claro, você sempre pode reinicializar e desligar o Raspberry pela interface gráfica!

