

08

Associando o servo motor a um pino

No *sketch Sweep*, que utilizamos como exemplo, é necessário associar o servo motor a um pino, para isto utilizamos a seguinte declaração:

Selezione uma alternativa

A myservo.pin(9)

B myservo.attach(9)

C const int myservo=9

D #define myservo 9