

Polimento: Detalhe que vai fazer sua peça ser um grande diferencial, com brilho, espelhamento.

Você vai fazer o polimento sempre após você executar o lixamento.

Ferramentas para fazer o Polimento

Politriz (bosch) R\$900

Sempre começar com a velocidade menor e ir acelerando. Segurar firme.

Boina branca mais agressiva e + uma super macia.

Flanelinha (última etapa de polimento).

Produtos Utilizados: Polimento em 3 etapas

Etapa 1 - Boina branca / Massa de polir R\$25 Marca auto america Super polidor. Ou marca Brasilux.

Etapa 2 - Boina super macia / Refino (ilustrador) marca finesse it nº2 linha 3m.

Etapa 3 - Flanelinha (manual) 2 uni / Autobrilho (espelhamento) Passar em peça em temperatura ambiente.

Pegar estopa + solvente para limpeza / resiqualy etapa 1 (apenas) limpar (Para ver se é um polimento falso ou não) fosco sem brilho.

Limpar bem as ferramentas, com água e sabão.

E guardar em sacola fechada, para não pegar poeira, sujeira e estragar o resultado da sua peça.

Dica: Fazer o polimento até os produtos sumirem, absorverem. Cuidar com o aquecimento da peça, cuidar para não craquilar, queimar a resina por cima. Peças grandes fazer por etapas, nunca inteira. Peça deve estar 100% limpa e seca.

Limpeza das boinas, com mangueira, pode usar sabão, tira todo o produto, coloca na politriz, liga na última velocidade que ela vai centrifugar a boina (2 minutos), deixa secar na sombra por mais alguns minutos e guarda em uma sacola fechada, em local limpo.