

Fórmica parte lisa virada para baixo. Plástico embaixo para não aranhar.

Coloquei o MDF fundo do molde, sobrando meio milímetro.

Estilete bom. Tramontina.

Sempre marcar, não cortar. 3 a 4 vezes passar o estilete.

Apos, ir puxando, quebrando o molde.

Qualquer rebarba que ficar, tirar com uma lima.

Cola de contato, (existe o spary tmb, muito bom), passar na fórmica e no MDF, tocou e não grudou nos dedos pode colar a fórmica no MDF.

Utilizar máscara, óculos, luvas.