

CURSO VIVENDO DA COSTURA DE BOLSAS

MÓDULO 10 - BOLSA SHOPPING

MARCAÇÃO ALÇA

MARCAÇÃO ALÇA

MARCAÇÃO BOLSO TRASEIRO

FRENTE E COSTAS
CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO

FRENTE E COSTAS
CORTAR 2 VEZES EVA

L: 34 CM
A: 38 CM

FUNDO
CORTAR 1 VEZ SINTÉTICO

L: 34 CM
A: 14,5 CM

FUNDO
CORTAR 1 VEZ EVA

L: 12,5 CM
A: 32,5 CM

BARRA SUPERIOR
CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO

L: 47 CM
A: 6,5 CM

1,5 MM
0,7 MM
1,8 MM

MARCAÇÃO PERSPONTO MANUAL

L: 5 CM
A: 37 CM

BOLSO EXTERNO

1 VEZ SINTÉTICO DUBLADO

PONTEIRA DO ZIPER

L: 4 CM
A: 6,5 CM

MARCAÇÃO BOLSO INTERNO

INTERNO DA BOLSA
CORTAR 2 FORRO

L: 40 CM
A: 47 CM

L: 4 CM
A: 23 CM

L: 13,4 CM
A: 38,4 CM

LATERAL
CORTAR 2 VEZES EVA

L: 15 CM
A: 40 CM

LATERAL
CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO

1,8 MM
1,8 MM

TASSEL
CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO DUBLADO

L: 6 CM
A: 11 CM

TASSEL
CORTE DA FRANJA

L: 6 CM
A: 11 CM

BOLSO INTERNO E EXTERNO
CORTAR 2 VEZES FORRO

L: 20 CM
A: 22 CM

DEBRUM BOLSO INTERNO
CORTAR 1 VEZ SINTÉTICO

TIRA PARA PERSPONTO
CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO DOBRADO

L: 1,8 CM
A: 50 CM

ALÇA

CORTAR 2 VEZES SINTÉTICO DOBRADO

L: 4 CM
A: 80 CM