

## Autenticação do broker MQTT

Para incluirmos autenticação na comunicação com o *broker* MQTT, via **PubSubClient**, é preciso incluirmos em nosso código esse parâmetro dentro da função:

*Selecione uma alternativa*

**A**      `client.connect`

**B**      `client.publish`

**C**      `client.subscribe`

**D**      `client.push`