

≡ 04

Lendo as informações de temperatura e umidade do sensor DHT

Através da biblioteca **Adafruit_Python_DHT** é possível fazer a leitura da temperatura e umidade do sensor DHT.
Qual o código que substitui o **xxxxxx** ?

```
umidade, temperatura = Adafruit_DHT.XXXXXXX(sensor,pin)
```

Seleciona uma alternativa

A common

B DHT_11

C DHT_22

D read_retry