

05

Mapeamento do LED do NodeMCU

Um teste simples para verificar o funcionamento do NodeMCU é piscar o seu LED interno. Para isso, utilizamos o seguinte mapeamento para o LED:

Selecione uma alternativa

A LED_BUILTIN

B LED_nodeMCU

C LED_INTERNAL

D LED_esp8266