

## Pinos do sensor

O sensor ultrassônico HC-SR04 possui 4 pinos para conexão, sendo eles:

*Selecione uma alternativa*

**A** VCC, ECHO1, ECHO2, GROUND.

**B** ECHO1, ECHO2, TRIGGER1, TRIGGER2.

**C** VCC, TRIGGER, ECHO, GROUND.

**D** VCC, TRIGGER1, TRIGGER2, GROUND.