

Configurando a inicialização do sistema

Para configurarmos a inicialização do sistema para modo texto ou modo gráfico, devemos utilizar qual comando e opção, respectivamente?

Selecione uma alternativa

A `raspi-config` e ***Text-Graphic***.

B `raspi-config` e ***Boot Options***.

C `raspi-config` e ***Advanced Options***.

D `sudo` e ***Boot Options***.