

07

Atualizando o firmware

Por padrão o firmware Tasmota vem com a seguinte configuração de tópico para fazer a comutação (on/off):

Selecione uma alternativa

A /power

B stat//power

C cmnd//power