

Adaptador para programar o Sonoff

Para que possamos programar o **Sonoff**, é necessário utilizar um adaptador cuja principal função é converter:

Selecione uma alternativa

A SERIAL → USB

B SERIAL → SPI

C USB → SERIAL

D USB → I2C