

 05

## Endereço IP da interface do Home Assistant

A principal maneira de acessar a interface do *Home Assistant* é através da web. Para tanto, você deve apontar o seu navegador (inclusive o *mobile*) para o endereço IP, seguido da porta:

*Selecione uma alternativa*

**A** 80

**B** 8123

**C** 8080

**D** 1883