

Duração do pulso

Seguindo o [datasheet \(http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf\)](http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf) do fabricante, precisamos de um pulso de X microssegundos para iniciar o nosso **TRIGGER**:

```
GPIO.output(TRIG, GPIO.HIGH)
time.sleep(-----)
GPIO.output(TRIG, GPIO.LOW)
```

Qual é o tempo correto que devemos utilizar na função `time.sleep` ?

Selecione uma alternativa

A 0.001000 segundos.

B 0.000010 segundos.

C 1 segundo.

D 0.000100 segundos.